

ООО «Геоскан»
194021, Санкт-Петербург
ул. Политехническая,
д. 22, литер Л
+7 (812) 363-33-87
info@geoscan.ru

Pioneer Drone Sim

Руководство по установке
программного обеспечения

Системные требования

Минимальные системные требования


Операционная система	MS Windows 8,10,11
Процессор	Intel Core i3 10-го поколения и выше
Оперативная память	8 Гб
Тип видеокарты	Дискретная
Чипсет видеокарты	Nvidia GeForce GT620M, GT630M, 710M, GT720M; AMD Radeon HD 7670M

Рекомендуемые системные требования

Операционная система	MS Windows 8,10,11
Процессор	Процессор Intel Core i5, i7
Оперативная память	16 Гб
Тип видеокарты	Дискретная
Чипсет видеокарты	Nvidia GeForce GT645M, GT745M, 845M, GT720M, 940M с 2 Гб видеопамяти и выше

Установка ПО

1) Загрузите архив FPV-Simulator-Lite_Win_2025-01-06-v1.4.1.zip и распакуйте его.



2) Запустите приложение pioneer-drone-sim

